



# ~シナプス~クイックリファレンスシート




## 基本画面 (周波数) LCDユニット



## アンプユニット



## グリップユニット



現在の出力パワー値  
 +1 ~ +100 アクセル  
 -1 ~ -100 ブレーキ

通常モード

電源投入

起動メッセージ

周波数

アクセルセンサー

アクセルポイント

最大出力

ツール

右画面設定モード

周波数設定

センサー調整

アクセルポイント調整

最大出力調整 設定モード

注：右画面設定中はBRK / LO は変更できません

ツールメニュー選択へ